



Réf. 47600.55
CONSTRUCTIONS A PROGRAMMER

Installation






Boîtier de contrôle Arduino
x1



Capteur de lumière
x1



Capteur Infrarouge
x1



Servomoteur
360°
x 2




Servomoteur
180°
x 1



Roller à bille
x1


- Carte principale : Arduino Leonardo
- Extension : Gigo basic shield
- Dimensions (L/I/H) : 10 x 7 x 3 cm
 - 6 entrées digitales
 - 2 entrées analogiques
 - 2 ports signal I2C
 - 2 ports CC Moteur
 - 1 résistance variable
 - 1 microphone
 - 1 buzzer
 - 3 LED (Rouge – Jaune – Verte)
 - 3 boutons
 - 1 bouton “Reset”
 - 1 Jack

Carte principale : Arduino Leonardo
Extension : Gigo basic shield
Dimensions (L/I/H) : 10 x 7 x 3 cm




Débutants – Niveau 1

Engrenages droits




<https://youtu.be/SqJvJyf7ekE>

Engrenage et crémaillère



https://youtu.be/_BMEc2XuEc4

Engrenages coniques




<https://youtu.be/ehEECalgxcU>

Engrenages planétaires



<https://youtu.be/peyedjn5LPE>


Débutants – Niveau 1



Programme Scratch

Débutants – Niveau 2

Transmission par chaîne




https://youtu.be/EBpSak_zE6U

Utilisation des chaînes



<https://youtu.be/3bocJ5pkMQk>

Poulies




<https://youtu.be/qAqrYt3nkRk>

Utilisation des poulies



https://youtu.be/AMBX_TgkVoQ


Débutants – Niveau 2



Programme Scratch

Débutants – Niveau 3

Balançoire




<https://youtu.be/BOLC3IZfSpw>

Balançoire et emballage



<https://youtu.be/LdM4SwzXDps>


Débutants – Niveau 3



Programme Scratch


Véhicules – Niveau 4

2 roues motrices



<https://youtu.be/nqY4KSEm580>

4 roues motrices




<https://youtu.be/6LV8PK91h9Y>

3 roues motrices




<https://youtu.be/ZWk4TIfLxB4>

Tracteur



https://youtu.be/StjdVi_Yt2k

Véhicules – Niveau 4




Programme Scratch

Aventures marines – Niveau 5



Sous-marin


https://youtu.be/BV_yaekZrNs



Baleine

<https://youtu.be/XWQMp5CwwtU>

Aventures marines – Niveau 5



Programme Scratch

En vol – Niveau 6



Avion à hélices


<https://youtu.be/RDCCCHkkkT38>



Oiseau


<https://youtu.be/xIDG1xqwj1c>

En vol – Niveau 6




Programme Scratch

En marche – Niveau 7



Robot marcheur 1


<https://youtu.be/c2bYM7uwmUk>



Robot marcheur 2


<https://youtu.be/bc7hjIQ3Zoc>

En marche – Niveau 7




Programme Scratch

Luciole – Niveau 8



https://youtu.be/IUEjHZPo_g

Luciole – Niveau 8




Programme Scratch

Hélicoptère – Niveau 9



https://youtu.be/7m4qk_mRpYg

Hélicoptère – Niveau 9



Programme Scratch

Engins – Niveau 10



Camion


https://youtu.be/qYc3y_Gld6A



Pelleteuse

<https://youtu.be/0wW9fK8yWGE>

Engins – Niveau 10



Programme Scratch

Barrières – Niveau 11



Passage à niveau


<https://youtu.be/OeJSw1PpaoA>



Parking


<https://youtu.be/PcwkqsZFEzM>

Barrières – Niveau 11



Programme Scratch

Plateformes – Niveau 12




Support élévateur

<https://youtu.be/cXDtV3xGkI0>

<https://youtu.be/Ec5Tpvmru2w>

Porte automatique




<https://youtu.be/s8QBMauha84>

Plateforme élévatrice



Plateformes – Niveau 12




Programme Scratch

Coucou – Niveau 13




https://youtu.be/X_bWc233rsk

Coucou – Niveau 13




Programme Scratch

Sport – Niveau 14



Batteur


<https://youtu.be/DjaZpRwqum4>



Gardien de but

<https://youtu.be/wSpbdJSQhFs>



Sport – Niveau 14



Programme Scratch

Portes automatiques – Niveau 15


Serrure à combinaison



<https://youtu.be/gje2JMN17Bk>


Portes automatiques
<https://youtu.be/Mli0RGvAeUo>

Portes automatiques – Niveau 15




Programme Scratch

Lanceur de tartes – Niveau 16




https://youtu.be/2Q8_A4iU_mk

Lanceur de tartes – Niveau 16




Programme Scratch

Véhicule – Niveau 17




<https://youtu.be/H1XXJ7A9h5w>

Véhicule – Niveau 17




Programme Scratch

DéTECTEUR d'obSTACLES – Niveau 18




<https://youtu.be/qLy7IZC7EPg>

DéTECTEUR d'obSTACLES – Niveau 18




Programme Scratch

Canon – Niveau 19




<https://youtu.be/rRlayrFmupA>

Canon – Niveau 19




Programme Scratch

Bras robotisé – Niveau 20



<https://youtu.be/LUfz3OYmQ9Y>

Bras robotisé – Niveau 20



Programme Scratch

